

Plaques de chronométrage

- [Changer des lamelles](#)
- [Changer les bandes de touche](#)

Changer des lamelles

Suivre la vidéo ci-dessous pour changer une lamelle d'une plaque qui serait cassée.

<https://www.youtube.com/watch?v=faTH9ii98Ho>

Changer les bandes de
touche