

Le tableau d'affichage ne fonctionne pas

Vérifier que le tableau est bien activé depuis la fenêtre de course : SCBx -> On. Vérifier que dans le menu de configuration E/S, le tableau soit correctement configuré sur la bonne sortie série et que les paramètres correspondent au type de tableau utilisé.

Vérifier que le câble venant du tableau d'affichage est correctement branché sur le boîtier Quantum.

Revision #1

Created 3 December 2023 20:50:14 by Florian

Updated 3 December 2023 20:50:30 by Florian