Pistolet starter clignote rouge

Si le départ est donné avec un pistolet électronique, il arrive qu'il clignote rouge au moment de donner le départ. Cela provient généralement du fait qu'il est posé sur une surface place et que le starter à appuyé sur le bouton pour activer le micro. Du fait qu'il y a un petit bouton d'activation du micro des 2 côté, si le pistolet est posé à plat les 2 boutons sont appuyés en même temps. Cela enclenche le mode test du pistolet.
Dans ce cas, redémarrer le boitier StartTime et le problème disparait.

Revision #1
Created 3 December 2023 20:50:48 by Florian
Updated 3 December 2023 20:51:10 by Florian