
Configuration de l’imprimante

Ce menu vous permet d’activer ou non l’impression dans un fichier, sur l’imprimante de votre PC ou sur une imprimante connectée en série à votre boitier Quantum.



Imprimante du PC	
Fichiers XPS	Active la sauvegarde des fichiers XPS (sur l’ordinateur)
Directoire des fichiers XPS	Ouvre le répertoire où sont sauvés les fichiers XPS
Imprimante du PC	Active l’impression sur l’imprimante du PC
Utiliser l’imprimante par défaut	Utiliser l’imprimante par défaut configurée sur votre PC (évite la fenêtre de sélection de l’imprimante à chaque impression)
Impression sur officiel	Imprime les résultats automatiquement lorsqu’une course passe en statut officiel
Aperçu avant impression	Affiche l’aperçu avant chaque impression
Temps boutons	Imprime également les temps de backup pris avec la(les) poire(s)
Image pour l’entête	Sélectionner une image à imprimer comme entête
Image pour le bas de page	Sélectionner une image à imprimer dans le bas de page

Imprimante série	

Enclenché	Active l’imprimante série
Imprimer automatiquement	Imprime les résultats automatiquement lorsqu’une course passe en statut officiel
Imprimera dans l’ordre des couloirs	Imprime dans l’ordre d’arrivé ou dans l’ordre des lignes si coché
Imprimer la configuration	Imprime la configuration sur l’imprimante série

Revision #2
Created 3 December 2023 20:52:30 by Florian
Updated 6 December 2023 20:39:40 by Florian