

# Général

Une fois toutes les épreuves et séries configurées ou importées, double-cliquez sur la série dont le départ doit être donné.

La fenêtre de course s'affiche et vous donne un aperçu de votre piscine telle qu'elle se trouve devant vous si la configuration a été faite correctement. Vous devez voir les numéros de ligne dans le même ordre que vous les voyez depuis votre place de chronométrage. Ceci simplifiera grandement votre travail et réduira les risques d'erreur.


The screenshot displays the software interface for managing swimming pool races. The top section shows lane configurations for two pools, each with 10 lanes (50/100 and 100/100). The middle section shows a table of race results with columns for Rank, Lane, Official time, B1, Delta b-up, Name, and Nat. The bottom right section shows a control panel with buttons for various functions.

!	Rank	Lane	Official time	B1	Delta b-up	Name	Nat
	1	4	49.49	--	--	ALJAND TRIIN	EST
	2	5	51.56	--	--	CHOI HYERA	KOR
0	2		Did not Start	--	--	HADILOIZOU NATALLIA	CYP
0	6		Did not Finish	--	--	YANG CHIN-KUEI	TPE
0	7		Disqualified	--	--	PIKKARAINEN EMILIA	FIN

Cette fenêtre est celle que vous utiliserez pour gérer vos courses. Elle peut être légèrement différente si vous avez 1 ou 2 côtés du bassin équipés de plaques (comme ci-dessus).

Le numéro sur le côté du bassin indique le statut des harnais. S'il n'est pas vert, le Quantum a un problème de communication avec le harnais en question.

Les icônes sur le côté indiquent la configuration pour chaque harnais (plaque, nombre de poires, plot,...)









En cliquant sur une des lignes ou en cliquant sur le numéro correspondant sur votre clavier (lorsque la fenêtre de la course est active), un menu apparait et permet d'effectuer les actions propres à chaque ligne.

En cliquant sur le bouton blanc au-dessus du numéro de la première ligne, vous pourrez ajouter/enlever 1 passage pour toutes les lignes en même temps.



Vous pouvez activer (armer) ou désactiver (désarmer) chacune des lignes en cliquant sur les icônes ci-dessous.



Icone	Type d'information	Fonction (clic)
	Ligne désarmée	Armer la ligne
	Ligne armée	Désarmer la ligne
	Toutes les lignes ne sont pas armées	Armer toutes les lignes
	Toutes les lignes sont armées	Désarmer toutes les lignes

---

Revision #5

Created 3 December 2023 20:54:56 by Florian

Updated 6 December 2023 20:42:39 by Florian