Plaques de chronométrage

- Changer des lamelles
- Changer les bandes de touche

Changer des lamelles

Suivre la vidéo ci-dessous pour changer une lamelle d'une plaque qui serait cassée.

https://www.youtube.com/watch?v=faTH9ii98Ho

Changer les bandes de touche