Problèmes fréquents

- Le tableau d’affichage ne fonctionne pas
- Le starter n’a pas le signal vert pour donner le départ
- Pistolet starter clignote rouge
- Pas de son au moment du signal de départ

Le tableau d’affichage ne fonctionne pas

Vérifier que le tableau est bien activé depuis la fenêtre de course : SCBx -> On. Vérifier que dans le menu de configuration E/S, le tableau soit correctement configuré sur la bonne sortie série et que les paramètres correspondent au type de tableau utilisé.
Vérifier que le câble venant du tableau d’affichage est correctement branché sur le boitier Quantum.

Le starter n’a pas le signal vert pour donner le départ

Vérifier que vous êtes bien passé à la série suivante. Et si c’est le cas, dans certains cas rares le chronomètre démarre tout seul sur le Quantum au moment du changement de série. Il vous suffit de cliquer sur « Armer départ » en haut pour réinitialiser la série et permettre au starter de donner le départ.

Pistolet starter clignote rouge

Si le départ est donné avec un pistolet électronique, il arrive qu'il clignote rouge au moment de donner le départ. Cela provient généralement du fait qu'il est posé sur une surface place et que le starter à appuyé sur le bouton pour activer le micro. Du fait qu'il y a un petit bouton d'activation du micro des 2 côté, si le pistolet est posé à plat les 2 boutons sont appuyés en même temps. Cela enclenche le mode test du pistolet.
Dans ce cas, redémarrer le boitier StartTime et le problème disparait.

Pas de son au moment du signal de départ

Sur certains StartTime, cela arrive lors du premier départ. C'est pour cette raison qu'il est toujours nécessaire de faire les tests avant le premier départ. Dès le second start, le son fonctionne normalement.
Si il n'y a toujours pas de son, vérifier le volume du start sur le boitier StartTime.