

Pas de son au moment du signal de départ

Sur certains StartTime, cela arrive lors du premier départ. C'est pour cette raison qu'il est toujours nécessaire de faire les tests avant le premier départ. Dès le second start, le son fonctionne normalement.

Si il n'y a toujours pas de son, vérifier le volume du start sur le boitier StartTime.

Revision #1

Created 3 December 2023 20:51:17 by Florian

Updated 3 December 2023 20:51:26 by Florian